

ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ

- 1) Αφαιρέστε το σιτάκι από το στόμιο της βρύσης σας. Βιδώστε (στη θέση που ήταν βιδωμένο το σιτάκι) τη βαλβίδα (διακόπτης) του φίλτρου. Αν το σπείρωμα της βρύσης σας είναι εσωτερικό χρησιμοποιήστε το μαστό που περιέχεται στη συσκευασία **(δείτε στις αναλυτικές οδηγίες εικόνα (10))**.
- 2) Αφαιρέστε τις ζελατίνες με τις οποίες είναι τυλιγμένη η κεραμική φύσιγγα. Βιδώστε την φύσιγγα δεξιόστροφα στο κέντρο της βάσης του φίλτρου, χαλαρά, **χωρίς να την σφίγγετε πολύ για να μην σπάσει το πλαστικό της σπείρωμα ή το κεραμικό, καθώς επίσης να μην μειωθεί η ροή του νερού από το βρυσάκι της συσκευής**. Τώρα βιδώστε προς τα δεξιά, καλά το μεταλλικό καπάκι στη βάση του φίλτρου.
- 3) Την πρώτη φορά και κάθε φορά που αλλάζετε φύσιγγα, **αφήστε το νερό να τρέξει για 10 λεπτά (στην πρώτη χρήση ενδέχεται να βγάλει λίγο μαύρο νερό από το ξέπλυμα του ενεργού άνθρακα)**. Αφήστε το φίλτρο αδρανές για 24 ώρες. Μετά αφού το ανοίξετε να τρέξει για 2-3 λεπτά, το φίλτρο είναι έτοιμο για χρήση. Επίσης, αν το φίλτρο μείνει αχρησιμοποίητο για πάνω από 3 ημέρες, αφήστε το νερό να τρέξει για 2-3 λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αν ο διακόπτης φιλτραρισμένου-αφιλτράριστου νερού στην πρώτη χρήση είναι σκληρός κατά την εναλλαγή του, βάλτε περισσότερη δύναμη ώστε να γυρίσει.

- 4) Κάθε 3-4 μήνες ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή **μειώνεται αισθητά η ροή του νερού** από το βρυσάκι της συσκευής, (πράγμα που σημαίνει ότι η κεραμική φύσιγγα του φίλτρου έχει «μπουκώσει» από ιζήματα, σκουριές, λάσπες, γλίτσα άλατα κτλ.), αφαιρέστε την από τη συσκευή και με κρύο νερό κάτω από τη βρύση **(χωρίς απορρυπαντικά)**, τρίψτε την καλά σε όλη την επιφάνεια με το **συρμάτινο μέρος του σφουγγαριού πιάτων, ή με ένα πιο σκληρό συρμάτινο υλικό ή ακόμα με ένα σμυριδόπανο (νούμερο 80)**, ώστε να καθαρίσει και να βελτιωθεί η ροή του νερού. Αφού την ξεπλύνετε καλά ξανατοποθετήστε την στη θέση της.
- 5) Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περνάτε καυτό νερό από το φίλτρο.
ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ (ανταλλακτικό φίλτρου)
- 6) Ξεβιδώστε αριστερόστροφα το μεταλλικό καπάκι της συσκευής **(όπως στις οδηγίες της παραγράφου 2)** και στο κέντρο της βάσης βιδώστε δεξιόστροφα τη νέα ανταλλακτική φύσιγγα **χαλαρά, χωρίς να τη σφίγγετε πολύ (δείτε παράγραφο 2)**.
- 7) Ξαναβιδώστε το μεταλλικό καπάκι και **ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες των παραγράφων 2 και 3**.

Αναλυτικές οδηγίες και εικόνες συσκευής και εξαρτημάτων θα βρείτε στο 4σέλιδο έντυπο της Εγγύησης που συνοδεύει τη συσκευή σας.

v.7

CENTER PLUS SA

- ΑΧΑΡΝΕΣ : Λ. Καραμανλή 87 (13679) Τηλ. 210.2405900 Fax.210.2405583
- ΑΘΗΝΑ : Βερανζέρου 40 (10432) Τηλ. 210.5230440 Fax.210.5233388
- www.olympusplus.gr • www.olympusplus.cy • www.olympusplus.com
- E-mail: info@centerplus.gr