



Olympus⁺

Ceramic Water Filter



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
CENTER PLUS SA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ) ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΩΝ

Η φύσιγγα κατακράτησης αλάτων (μπλε καπάκι βάσης για το μικρό Olympus και κίτρινο καπάκι βάσης για το Γίγας) και η φύσιγγα κατακράτησης νιτρικών (κόκκινο καπάκι βάσης για το μικρό Olympus και άσπρο καπάκι βάσης για το Γίγας) απαιτούν αναγέννηση της ρητίνης ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ OLYMPUS (μεσαίο):

Για νερό με σκληρότητα έως 20-22 Γερμανικούς βαθμούς η αναγέννηση ρητίνων πρέπει να γίνεται ανά 350 λίτρα νερού περίπου.

ΦΙΛΤΡΟ OLYMPUS GIGA (ΓΙΓΑΣ):

Ισχύει ότι και στο κανονικό (μεσαίο) φίλτρο νερού.

Η αναγέννηση ρητίνων πρέπει να γίνεται στα 350 λίτρα νερού περίπου σε σκληρότητα έως 20-22 Γερμανικούς Βαθμούς .

ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΝΙΤΡΙΚΩΝ :

Για νιτρικά έως 60 βαθμούς, η αναγέννηση της ρητίνης πρέπει να γίνεται στα 150 λίτρα νερού περίπου. Σε νιτρικά πάνω από 60 βαθμούς, η διαδικασία αναγέννησης πρέπει να γίνεται σε λιγότερα λίτρα νερού. Όσο πιο συχνά επαναλαμβάνεται η διαδικασία τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα μείωσης των νιτρικών και στα δυο μοντέλα μας (κανονικό & Γίγας) .



Για να αναγεννηθεί η ρητίνη της κάθε φύσιγγας ώστε και πάλι να μειώσει τα άλατα ασβεστίου – μαγνησίου και τα νιτρικά, θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- 1) Ξεβιδώνουμε την φύσιγγα από τη συσκευή
- 2) Γεμίζουμε με νερό ένα στενόμακρο δοχείο χωρητικότητας 1-2 λίτρων και ρίχνουμε 3 γεμάτες κουταλιές της σούπας μαγειρικό αλάτι, το οποίο ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί προτού βάλουμε μέσα τη φύσιγγα.
- 3) Βυθίζουμε την φύσιγγα της ρητίνης, μέσα στο νερό, προσέχοντας να είναι 100% καλυμμένη από το αλμυρό νερό.
- 4) Μετά από 30 - 45 λεπτά περίπου βγάζουμε την φύσιγγα από την άλμη και αφού την ξεπλύνουμε εξωτερικά με το νερό της βρύσης, την τοποθετούμε πάλι στη συσκευή.
- 5) Ανοίγουμε τη βρύση δυνατά για 1 λεπτό περίπου για να ξεπλυθεί και εσωτερικά η φύσιγγα από την άλμη και τελειώσαμε.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

Η διάρκεια της φύσιγγας με ρητίνη είναι 10-12 μήνες (όπως και η φύσιγγα κεραμικού με ενεργό άνθρακα), οπότε πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε η αλλαγή της.

CENTER PLUS SA

- ΑΧΑΡΝΕΣ: Λ. Καραμανλή 87 (13679) Τηλ. 210.2405900 Fax.210.2405583
- ΑΘΗΝΑ : Βερανζέρου 40 (10432) Τηλ. 210.5230440 Fax.210.5233388
- <http://www.olympusplus.gr> ● e-mail: info@centerplus.gr